



¿Cómo cargar un dispensador de cinta de embalaje?




Inserte el rollo de cinta de embalaje en la rueda dispensadora grande (ver arriba a la derecha).

Coloque el rollo de cinta de modo que se desenrolle con el lado engomado hacia abajo a medida que se tira el dispensador de cinta hacia atrás.




Pase la punta del rollo de cinta a través de la ranura entre el rodillo dispensador y la guía de metal.

La guía se puede mantener abierta presionando hacia abajo en la pestaña de metal sobresalida. El lado engomado de la cinta debe estar hacia abajo / lejos del borde de la cuchilla. Si pone la cinta con el lado engomado para arriba la cinta se pegará al rodillo dispensador, así que asegúrese de que el lado engomado esté boca abajo.



Tire de la cinta para que la cinta esté sobre la barra de corte / cuchilla dentada, teniendo cuidado de no cortarse en la cuchilla afilada.

Para probar que la cinta se desenrolla y se adhiere correctamente, saque una pequeña cantidad de cinta y corte la cinta con la cuchilla dentado o presione la cinta contra una caja y tirela hacia atrás.



Ajuste la tensión del dispensador (en el centro de la rueda dispensadora grande) para que el mecanismo de desenrolle sea regular y cómodo. PRECAUCIÓN: la cuchilla de corte es afilada, tenga en cuenta al cargar y ajustar la tensión y use con cuidado.

Su dispensador de cinta ya está listo para usar.

Consejos y advertencias:



Use el protector de plástico en la parte superior del dispensador (encima de la cuchilla) para presionar la cinta contra el paquete mientras desenrolla la cinta. Continúe presionando y tirando mientras aplica presión sobre la cinta. Cuando hayas terminado empuje hacia abajo y dele al dispensador un giro rápido para cortar la cinta.



Tenga mucho cuidado con la cuchilla de corte afilada.



Mantener fuera del alcance de los niños.